

Montageanleitung **SLK Heckspoilerlippe** Basisfahrzeug: Mercedes Benz SLK R 171 - 200, 280, 350



Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte aufmerksam die Montageanleitung durch. Die Montage des Spoilers sollte von zwei Personen durchgeführt werden.
Wir empfehlen, den beigefügte Klebstoff P1 in der Mitte und an den Äußeren Ecken zusätzlich aufzutragen.

Vorbereitung

Der Klebbereich auf dem Kofferraumdeckel muss absolut staub- und fettfrei sein. Wir empfehlen der Terostat Reiniger von Daimler-Chrysler (Bestell-Nr.: A005 989 1971) zu verwenden.

Spoiler ausrichten

Der Spoiler muss exakt anhand der Kontur des Kofferraumdeckels und der Spaltmaße links und rechts ausgerichtet werden. Die Abstände von der Außenseite zum Spoileranfang muss auf beiden Seiten gleich sein. Am besten die genaue Position vor dem eigentlichen Ankleben mit einem Abklebeband exakt fixieren.

Achten Sie darauf, dass auf beide Seiten der gleich Abstand zur Kofferdeckelkante besteht!

Legen Sie den Spoiler auf den Kopf und ziehen Sie jeweils ca. 3 cm die Anfänge der Klebestreifen nach außen und fixieren sie diese so am Spoiler, dass sie die Klebeschutzbänder anschließend im aufgelegten Spoiler nach außen abziehen können.

Geben Sie im mittleren Bereich zusätzlich noch eine Kleberaube des P1 Klebers. Ebenso in den Eckbereichen. Tragen Sie nicht zuviel auf, damit nicht zuviel Kleber beim Montieren nach außen tritt.

Achtung! Wenn die Schutzfolie einmal entfernt wurde, ist der Spoiler fest mit dem Kofferraumdeckel verbunden. Die Position lässt sich dann nicht mehr ändern! Bei der Montage muss die Umgebungstemperatur mindestens 20° C betragen

Montage

Der genau ausgerichtete Spoiler wird in der Mitte (A) durch leichtes andrücken fixiert.

Durch vorsichtiges Ziehen an den Laschen (B) wird die Schutzfolie der Klebestreifen entfernt. Ziehen sie diese gleichmäßig von einer Seite zur Mitte und von der anderen Seite zur Mitte. Anschließend wird durch vorsichtiges ziehen die Schutzfolie (C) der oberen Klebestreifen entfernt. Gehen Sie dabei wieder von außen nach innen vor.

Eventuell austretender Kleber sollte sofort mit Reinigungsbenzin oder Terostat Reiniger abgewischt werden.

Nach dem vollständigen Entfernen der Schutzfolien muss der Spoiler fest auf den Kofferraumdeckel angedrückt werden.

Ruhezeit

Nach der Montage sollte das Fahrzeug 24 Stunden nicht mehr bewegt werden.
Eine Außenreinigung darf erst nach 48 Stunden durchgeführt werden.

