

Montageanleitung R230-255

PIECHA „AVALANGE-RS“ Heckspoilerlippe Basisfahrzeug: Mercedes Benz SL R230 alle Ausführungen



Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte aufmerksam die Montageanleitung durch. Die Montage des Spoilers sollte von zwei Personen durchgeführt werden.

Zusätzlich ist der beigegefügte Klebstoff P1 ELCH zur Befestigung des Spoilers anzuwenden.

Vorbereitung

Der Klebepbereich auf dem Kofferraumdeckel muss absolut staub- und fettfrei sein. Wir empfehlen der Terostat Reiniger von Daimler-Chrysler (Bestell-Nr.: A005 989 1971) zu verwenden.

Spoiler ausrichten

Der Spoiler muss exakt anhand der Kontur des Kofferraumdeckels und der Spaltmaße links und rechts ausgerichtet werden. Die Abstände von der Außenseite zum Spoileranfang muss auf beiden Seiten gleich sein.

Am besten die genaue Position vor dem eigentlichen Ankleben mit einem Klebeband markieren.

Achten Sie darauf, dass auf beide Seiten der gleich Abstand zur Kofferdeckelkante besteht!

Legen Sie den Spoiler auf den Kopf und tragen im mittleren Bereich eine Kleberaupe des ELCH P1 Klebers auf. Ebenso in den Eckbereichen.

Tragen Sie **nicht zuviel auf**, damit nach Möglichkeit kein Kleber beim Montieren nach außen tritt.

Achtung! Bei der Montage muss die Umgebungstemperatur mindestens 20° C betragen. Dies gilt auch für den Kleber.

Montage

Der genau ausgerichtete Spoiler wird in der Mitte durch leichtes andrücken fixiert.

Eventuell austretender Kleber sollte sofort mit Reinigungsbenzin oder Terostat Reiniger abgewischt werden.

Nach dem korrekten Platzieren muss der Spoiler fest auf den Kofferraumdeckel angedrückt werden und an den Seiten mit Klebeband fixiert werden

Ruhezeit

Nach der Montage sollte das Fahrzeug mind. 6-8 Stunden nicht bewegt werden. Danach ist der Spoiler zwar fest verklebt, aber der Kleber noch nicht durchgehärtet. Der Kleber ist erst nach 24 Stunden durchgehärtet.

Reinigung

Eine Außenreinigung darf erst nach 48 Stunden durchgeführt werden.



TÜV-Kennzeichnung!

Auf der Innenfläche (Klebefläche) ist das PIECHA Logo und die Teile-Kennzeichnung R230-255 eingeprägt.

Mittig von hinten gesehen ist eine Vertiefung, in der das mitgelieferte PIECHA Klebelogo eingebracht werden muss.

Zusätzlich muss der mitgelieferte Kennzeichnungsaufkleber linksseitig gut sichtbar an der Innenseite des Kofferraumdeckels angebracht werden.

Kennzeichnungsetiketten:



Klebe-Logo außen im Spoiler



Heckspoilerlippe SL R230
TÜV-Teile-Nr.: R230-255

TÜV-Kennzeichnungsaufkleber

