

Montageanleitung

Tagfahrlichteinsätze

Mercedes Benz SLK R 171 AMG-Styling und SLK 55 AMG
BJ.: 3/2004 – 4/2008

LED-Tagfahrlichteinsätze mit Nebelscheinwerfer



Lieferumfang:

- 1 Einbaugehäuse rechts mit LED Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer fertig zusammengebaut und schwarz Struktur lackiert
- 1 Einbaugehäuse links mit LED Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer fertig zusammengebaut und schwarz Struktur lackiert
- 2 Steuergehäuse mit Anschlussleitungen
- 1 komplett vormontierter Kabelstrang
- 2 Adapterstecker für Nebelscheinwerfer
- 1 Satz Anbauteile

SLK AMG 55	4 Schrauben
SLK AMG Styling	4 Schrauben
	2 große Halterungen
	2 kleine Halterungen

Wichtiger Hinweis:

Die Gesetzeslage in einigen Staaten verbietet die Nutzung der Tagfahrlichter als Positionslichter. In diesem Fall müssen die Steckverbindungen an der Steuerbox von **DRL & Position light** auf **DRL only** umgesteckt werden.

Montageablauf:

1. Original Ziergitter und Nebelscheinwerfer von vorne abschrauben. Je nach Modell ist es notwendig, die untere Motorverkleidung abzuschrauben, um an die Scheinwerfer zu kommen. Die Verkleidung ist mit ein paar Schrauben von unten angeschraubt und lässt sich sehr einfach entfernen.
2. TFL-Einsätze in die Öffnungen einschieben und Passform überprüfen.
3. Bei den Modellen mit AMG Styling die mitgelieferten Montagehalterungen (große Halterung mit Steuergerät -Innenseite, kleine Halterung - Außenseite) anschrauben. Zuvor bitte die Metallklammern entfernen.



Montageanleitung

Tagfahrlichteinsätze

Mercedes Benz SLK R 171 AMG-Styling und SLK 55 AMG
BJ.: 3/2004 – 4/2008



Abb. AMG-Styling Halterungen links und rechts

4. Kabelsatz vorne links neben Scheinwerfer von oben durchschieben. Die Steckverbindung für die rechte Seite unter dem Kühler entlang nach rechts verlegen.
5. Stecker mit den TFL verbinden. Kabelstrang und Steuergeräte an Karosserie befestigen und Motorraumverkleidung wieder anbringen.

Elektrischer Anschluss:

1. Original Nebelscheinwerferstecker abzwicken und die mitgelieferten Adapterstecker anlöten (Lötstellen isolieren) oder mit den roten Kabelverbindern verbinden.



2. Blaues Kabel an graues Standlichtkabel (58) anlöten und isolieren oder den Kabelabnehmer anbringen und am blauen Kabel den Kabelschuh anklebmen und aufstecken.



3. Schwarzes Kabel (-31) an Massepunkt auf rechtem Kötlügeldom anschrauben.



4. Rotes Kabel (+15) bis zum Sicherungskasten links hinter dem Armaturenbrett führen und durch eine Gummitülle in den Sicherungskasten einführen.

Montageanleitung

Tagfahrlichteinsätze

Mercedes Benz SLK R 171 AMG-Styling und SLK 55 AMG
BJ.: 3/2004 – 4/2008



- Entfernen sie die Torx Schrauben im Sicherungskasten und ziehen sie die seitlichen Steckverbindungen im Sicherungskasten heraus.
- Den Sicherungseinsatz nach oben herausziehen und umdrehen. An der Unterseite ist ein schwarz Kabel mit gelben Streifen.
- Das rote Kabel an das schwarz/gelbe Kabel anlöten (+15) oder den Kabelabnehmer anklemmen und am roten Kabel den Kabelschuh anklemmen und aufstecken.



- Anschließend die Lötstellen gut isolieren und den Sicherungseinsatz wieder einsetzen, die Steckverbindungen einstecken und den Einsatz verschrauben.

Überprüfen der TFL Funktionen

Bitte zuvor im Menü prüfen, ob die die Abblendscheinwerfer auf Manuell (nicht Dauer) eingestellt sind. Danach empfehlen wir, die Lichteinstellung auf Automatik einzustellen.

- Zündung einschalten:** Tagfahrlichter leuchten mit voller Leistung
- Abblendlicht einschalten:** Tagfahrlicht schaltet um auf Positionslicht und leuchtet nur noch mit 20% Leistung

Jetzt können auch die Nebelscheinwerfer zugeschaltet werden. Die Positionslichter bleiben an.

SLK 55 AMG



SLK mit AMG-Styling

