

Montageanleitung Echtglas-Windschott, Grundträger und Bügeleinsätze Basisfahrzeug: Mercedes Benz SLK R 171

Die Montage des **Echtglas-Windschotts** ist nur mit dem **Alu Grundträger R171-302** möglich.

Folgendes Werkzeug wird für die Montage des Grundträgers benötigt:

- Torx T25 Schraubendreher
- 3mm Bohrer
- Bohrmaschine / Akkubohrer
- Stichel oder Nagel

Lieferumfang Grundträger:

- 1 Alugrundträger schwarzgrau seidenmatt lackiert
- 2 Torx-Schrauben 4 x 20 oder 25 mm; Torx T25



Stecken Sie das Glaswindschott in den Alu-Grundträger und prüfen Sie zuvor die korrekte Lage und Ausrichtung des Windschotts und des Grundträgers.

Montage Alu-Grundträger

1. Grundträger platzieren

Legen Sie den Alu-Grundträger mit der abgeschrägten Seite Richtung Fahrgastraum zwischen die Überrollbügel.

2. Befestigung des Alu-Grundträgers

Richten Sie den Alu-Grundträger gleichmäßig aus und kennzeichnen Sie die beiden Bohrlöcher mit dem Stichel oder einem Nagel.
Legen Sie den Alu-Grundträger noch einmal zur Seite und bohren Sie an den gekennzeichneten Stellen die beiden Löcher mit einem 3mm Bohrer.
Entfernen Sie den Kunststoffspan und legen Sie den Alu-Grundträger wieder in die zu montierende Lage.
Schrauben Sie jetzt den Alu-Grundträger mit den beiden Torx Schrauben **von Hand fest**.

Benützen sie dazu keinen Akku Schrauber !

3. Montage der **Echtglas-Windschotts**

Stecken Sie jetzt das Echtglas-Windschott in den Alu-Grundträger. Die beiden angeklebten Filzbacken garantieren einen sicheren und dauerhaften Halt der Glasscheibe in der Führungsnut.
Gravierte Scheiben stecken mit der gravierten Seite nach hinten in die Grundhalterung.
Die Schrift kann so von hinten und im Rückspiegel korrekt gelesen werden.



Montage der Lochblech Bügeleinsätze

Für die Montage der Lochblech Bügeleinsätze benötigen Sie kein Werkzeug.

Die Bügeleinsätze haben eine umlaufende spezielle Gummiführung.

Drücken Sie jetzt gleichmäßig von hinten jeden einzelnen Bügeleinsatz bis zur Mitte der Überrollbügel gleichmäßig in die Überrollbügel.

Achten Sie darauf, dass die Seite mit dem Kennzeichnungspunkt bei der Montage nach hinten zeigt. Somit ist ein optimaler Sitz der Bügeleinsätze sichergestellt.



Entfernen Sie jetzt den Kennzeichnungspunkt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Glaswindschott und den Bügeleinsätzen.

Reinigung:

Das Glaswindschott, die Alugrundträger und die Bügeleinsätze können sie mit jedem handelsüblichen Glasreiniger und einem weichen Lappen reinigen.