

Montageanleitung **RS Heckdiffusor für Serienheckschürze**

Basisfahrzeug: Mercedes Benz SLK R 171- Facelift ab 04/2008



Für die Montage des RS Heckdiffusor müssen **keine** Teile am Fahrzeug abgebaut werden.

Ausführungen:

- 2-Rohr Ausführung für die Serienauspuffanlage.
- 4-Rohr Ausführung für PIECHA QUADRO, AMG oder vergleichbare Auspuffanlagen.

Befestigung:

Der Heckdiffusor wird auf die Originalheckschürze aufgesetzt. Er liegt formschlüssig an der oberen Kante des unteren Spoilerteils an.

Überprüfen Sie vor dem Lackieren die Passform des RS Heckdiffusor. **Gegebenenfalls anpassen!**

Lackierung:

Der RS Heckdiffusor ist zum lackieren mit handelsüblichen Lacken geeignet.

Für eine optische Kontrast kann der Diffusor (und das Gitter) in graphitgrau seidenmatt abgesetzt werden. Wir empfehlen als Farbton: ALTOGRAU DB7700 seidenmatt metallic

Die Trocknungstemperatur sollte maximal 60°C betragen. Nach dem Lackieren das Gitter wieder einschrauben.

Bei hellen Fahrzeugen empfehlen wir den Bereich um die mittlere Finne des Serienspoilers in schwarz zu lackieren.



Montage:

Die Temperatur des Klebers und die Raumtemperatur während der Montage darf nicht zu kalt und nicht zu heiß sein. (ca. 20°C)

Legen Sie auf der Innenseite des Heckdiffusors eine Kleberaube mit dem Elch P1 Kleber. Achten Sie darauf, dass sie nicht zu weit außen verläuft, denn sonst drückt der Kleber bei der Montage seitlich heraus.

Platzieren Sie den Diffusor in der Sicke und verkeilen Sie den Diffusor gegen den Boden. Achten Sie darauf, dass der Diffusor sich genau in der Sicke befindet. An den unteren Ecken jeweils mit einer Klemmzange den Diffusor an den Originalspoiler anklemmen.

Die Oberfläche in den Bereichen, an denen der Diffusor verkeilt wird, unbedingt mit Karton schützen.

Achten Sie darauf, dass der Lack gut ausgehärtet und nicht zu frisch ist.



Überschüssiger Kleber bitte nur mit Reinigungsbenzin in frischem Zustand entfernen.

Das Fahrzeug sollte mind. 8 Std. nicht bewegt werden. Die voll Klebekraft ist nach 48 Stunden erreicht. Erst dann mit Hochdruckreiniger reinigen.