

Montageanleitung **RS Heckdiffusoreinsatz für das AMG-Styling**

Basisfahrzeug: Mercedes Benz SLK R 171



Für die Montage des **RS Heckdiffusoreinsatzes für das AMG Styling** muss der untere, mittlere Teil des Originalstoßfängers herausgetrennt werden.

Lieferumfang:

- RS Heckdiffusoreinsatz mit verschraubtem Gittereinsatz
- ELCH P1 Klebe-Set

Ausführungen:

- 4-Rohr Ausführung für Auspuffendrohre mit einer Breite von maximal 220 mm.
- Für AMG oder baugleiche Endschalldämpfer müssen die Auspuffausschnitte Richtung Mitte größer geschliffen werden (bis zur ersten Finne).

Befestigung:

Der Heckdiffusor wird in der Sicke der AMG-Heckschürze formschlüssig eingesetzt und verklebt.

Vor dem Lackieren sollte generell die Passform des RS Heckdiffusoreinsatzes kontrolliert werden.

Gegebenenfalls anpassen!

Lackierung:

Der RS Heckdiffusoreinsatz ist zum lackieren mit handelsüblichen Lacken geeignet.

Der RS Heckdiffusoreinsatz muss vor dem Lackieren mit einer Polyestergrundierung grundiert und anschließend geschliffen werden.

Für eine optische Kontrast empfehlen wir den Diffusor (und auch das Gitter) seidenmatt in einem der nachfolgenden (Daimler Benz) Farbtöne zu lackieren:

ALTOGRAU DB 7700 metallic (Graphitgrau)
ATLASGRAU DB 7181 metallic (Silber mittelgrau)
TIEFDUNKELGRAU DB 7167 metallic (Seidenschwarz)

Die Trocknungstemperatur sollte maximal 60°C betragen.

Nach dem Lackieren, **aber vor der Montage** das Gitter wieder anschrauben.

Montageablauf

Die Raumtemperatur für die Montage des Heckdiffusors sollte nicht zu kalt und nicht zu heiß sein. (ca. 20°C)

Schritt 1

Entfernen Sie vollständig die schwarze Kunststoffverkleidung. Erwärmen sie den schwarzen ABS Kunststoff mit einem Heißluftföhn und ziehen sie diesen dann ab.



Schritt 2

Markieren Sie mit einem Klebeband die Trennlinie, an der die Heckschürze ausgeschnitten werden muss. Es sollte ein ca. 2 – 3 cm breiter Rand stehen bleiben.



Schritt 3

Trennen Sie an der Oberkante des Klebebandes von einer Auspufföffnung bis zur anderen die Heckschürze durch. Verwenden Sie hierzu eine Karoseriesäge oder eine Kunststofftrennscheibe.

Montageanleitung **RS Heckdiffusoreinsatz für das AMG-Styling**
Basisfahrzeug: Mercedes Benz SLK R 171



Schritt 4

Entfernen Sie an der Unterseite die beiden Klipse. Ziehen Sie hierzu in der Mitte die Stifte heraus. Danach können Sie die Klipse herausziehen und den Mittelteil entfernen.



Schritt 5

Legen Sie auf der Innenseite des Heckdiffusors bis zum markierten Bereich eine Kleberaube mit dem 1 K PU Kleber. Achten Sie darauf, dass sie nicht zu weit nach außen kommen, denn sonst drückt der Kleber bei der Montage aus der Sicke heraus.

Zusätzlich an der inneren Unterseite legen Sie links und rechts einen Klebepunkt, mit dem der Diffusor an der Kunststoffverkleidung unter der Reserveradmulde verklebt wird. Zusätzlich können Sie den Diffusor auch an diesen Stellen verschrauben. Verwenden Sie dafür die beiden mitgelieferten Schrauben.



Schritt 6

Setzen Sie den Heckdiffusor hinten mittig in die Sicke des Originalspoilers. Der Heckdiffusor muss bündig ringsum abschließen.

Montageanleitung **RS Heckdiffusoreinsatz für das AMG-Styling**

Basisfahrzeug: Mercedes Benz SLK R 171



Die Auspuffendrohre sollten mittig in den Aussparungen zentriert verlaufen.
Zum Nachjustieren der Auspuffendrohre muss hinter der Reserveradmulde die Querverbindung gelöst werden um eventuell die Auspuffrohre mittig in die Aussparungen zentrieren zu können.



Für eine optimale Ausrichtung einen Keil zwischen die Reserveradmulde und dem Schalldämpfer klemmen.
Anschließend wieder die Querverbindung festschrauben.



Drücken sie den Heckdiffusor fest in die Sicke des Originalspoilers. Klemmen Sie an den unteren beiden Ecken den Heckdiffusor mit Klemmzangen fest, bis der Kleber angetrocknet ist.



Im Mittleren Bereich fixieren Sie den Spoiler mit Klebebändern solange, bis der Kleber angetrocknet ist.

Überschüssigen Kleber bitte sofort mit Reinigungsbenzin in frischem Zustand entfernen.

Das Fahrzeug sollte mind. 4 - 8 Std. nicht bewegt werden. Die voll Klebekraft wird erst nach 24 Stunden erreicht. Waschanlagen sollten erst nach frühestens 48 Stunden aufgesucht werden.

