

Montageanleitung

Tagfahrlichteinsätze

Mercedes Benz SLK R 171 AMG-Styling und SLK 55 AMG
Ab Bj.: 4/2008 Facelift



LED-Tagfahrlichteinsätze mit Nebelscheinwerfer



Lieferumfang:

- 1 Einbaugehäuse rechts mit LED Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer fertig zusammengebaut und schwarz Struktur lackiert
- 1 Einbaugehäuse links mit LED Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer fertig zusammengebaut und schwarz Struktur lackiert
- 2 Steuergehäuse mit Anschlussleitungen
- 1 komplett vormontierter Kabelstrang
- 2 Adapterstecker für Nebelscheinwerfer
- 2 Schrauben
- 1 Set Elektroverbinder

Wichtiger Hinweis:

Die Gesetzeslage in einigen Staaten verbietet die Nutzung der Tagfahrlichter als Positionslichter. In diesem Fall müssen die Steckverbindungen an der Steuerbox von **DRL & Position light** auf **DRL only** umgesteckt werden.

Montageablauf:

1. Original Ziergitter und Nebelscheinwerfer von vorne abschrauben. Untere Motorverkleidung abschrauben, um an die Scheinwerfer zu kommen. Die Verkleidung ist mit ein paar Schrauben von unten angeschraubt und lässt sich sehr einfach entfernen.



2. Schneiden Sie links und rechts im Frontspoiler gerade nach unten die Öffnung für die Nebelscheinwerferhalter etwas breiter aus.



3. TFL-Einsätze in die Öffnungen einschieben, Passform überprüfen und anschrauben.

Montageanleitung

Tagfahrlichteinsätze

Mercedes Benz SLK R 171 AMG-Styling und SLK 55 AMG
Ab Bj.: 4/2008 Facelift



Vergessen Sie nicht den Temperaturfühler von hinten in den linken Tagfahrlichteinsatz einzusetzen.



4. Kabelsatz vorne links neben Scheinwerfer von oben durchschieben. Die Steckverbindung für die rechte Seite unter dem Kühler entlang nach rechts verlegen.
5. Stecker mit den TFL verbinden. Kabelstrang und Steuergeräte an Karosserie befestigen und Motorraumverkleidung wieder anbringen.

Elektrischer Anschluss:

1. Original Nebelscheinwerferstecker abzwicken und die mitgelieferten Adapterstecker anlöten (Lötstellen isolieren) oder mit den roten Kabelverbindern verbinden.



2. Blaues Kabel an graues Standlichtkabel (58) anlöten und isolieren oder den Kabelabnehmer anbringen und am blauen Kabel den Kabelschuh anklemmen und aufstecken.



3. Schwarzes Kabel (-31) an Massepunkt auf rechtem Kötlügeldom anschrauben.

Montageanleitung

Tagfahrlichteinsätze

Mercedes Benz SLK R 171 AMG-Styling und SLK 55 AMG
Ab Bj.: 4/2008 Facelift



4. Rotes Kabel (+15) bis zum Sicherungskasten links hinter dem Armaturenbrett führen und durch eine Gummifülle in den Sicherungskasten einführen.



- Entfernen sie die Torx Schrauben im Sicherungskasten und ziehen sie die seitlichen Steckverbindungen im Sicherungskasten heraus.
- Den Sicherungseinsatz nach oben herausziehen und umdrehen. An der Unterseite ist ein schwarz Kabel mit gelben Streifen.
- Das rote Kabel an das schwarz/gelbe Kabel anlöten (+15) oder den Kabelabnehmer anklemmen und am roten Kabel den Kabelschuh anklemmen und aufstecken.



- Anschließend die Lötstellen gut isolieren und den Sicherungseinsatz wieder einsetzen, die Steckverbindungen einstecken und den Einsatz verschrauben.

Überprüfen der TFL Funktionen

Bitte zuvor im Menü prüfen, ob die die Ablendscheinwerfer auf Manuell (nicht Dauer) eingestellt sind. Danach empfehlen wir, die Lichteinstellung auf Automatik einzustellen.

- Zündung einschalten:** Tagfahrlichter leuchten mit voller Leistung
- Abblendlicht einschalten:** Tagfahrlicht schaltet um auf Positionslicht und leuchtet nur noch mit 20% Leistung

Jetzt können auch die Nebelscheinwerfer zugeschaltet werden. Die Positionslichter bleiben an.